

HP

HP Kayak XM600 デスクトップ Restations

ユーザーズガイド

HP Kayak XM600 Series 2 および HP Kayak XM600

このユーザーズ ガイドは、ソケット マウント式プロセッサを 搭載する HP Kayak XM600 Series 2 について解説します。こ れらの PC のモデル番号は P2190N 以上になります。

スロットマウント式プロセッサ搭載の **HP Kayak XM600** 用 には別のマニュアルが用意されています。

各 PC には、ケース外側にその PC のシリーズ名を示すサポート ラベルが貼付されています。このラベルは正面から向かって右側の側面パネル下部にあります。

サポート ラベルには、モデル名、モデル番号、シリアル 番号 が記載されています。

HP Kayak XM600

Dxxxx(すべて)およびPxxxx(最大 P2189N まで)のモデル 番号

または

HP Kayak XM600 Series 2 P2190N 以上のモデル番号

ユーザーズガイド

目次

	ご注意	5
	ご使用上の注意	
	インフォメーションとヘルプ	
	快適に作業を行うために(人間工学的アドバイス)	19
	技術情報	10
1	PC ワークステーションのセットアップと使用方法	11
Ť	デバイスの接続	
	PCワークステーションの起動と終了	
	HP拡張マルチメディア キーボードを使う	
	(一部のモデルのみ)	15
	HPサマリ画面の表示	16
	HP Setupプログラムの使用	
	HP Setupプログラムでパスワードを設定する	
	パワーマネジメント機能の使用	20
	システム管理機能	
	ソフトウェアとドライバ	20
2	HP PC ワークステーションへのハードウェアの	
	取り付け/交換方法	21
	カバーとフロントベゼルの取り外しと取り付け	22
	プロセッサの取り付けと取り外し	24
	メモリの取り外し、取り付け、およびアップグレード	27
	アクセサリ カードの取り外しと取り付け	
	大容量記憶装置の取り付け	
	1基めのハードディスク ドライブの取り外しと取り付け	
	2基めのハードディスク ドライブの取り付け	
	フロント アクセス ベイにデバイスを取り付ける	
	CD-ROMドライブ(DVDドライブ)の交換	
	フロッピー ディスク ドライブの取り付け	39
	ハードディスク ドライブ ベイとスピーカ	
	アッセンブリの交換	
	大容量記憶装置の取り付けを完了する	
	メイン シャーシ ファンの交換	
	電源装置の交換	
	システム ボードの交換	
	システム ボード スイッチ	
	バッテリの交換	48

ユーザーズガイド

目次

3	HP PC ワークステーションのトラブルシューティング	49
	PC が起動できないとき	. 50
	ハードウェアに問題があるとき	. 50
	ブート前の診断テスト	. 52
	HP e-DiagTools ハードウェア診断ユーティリティ	. 53
	イメージ作成/リカバリCD-ROM	. 55
	よくある質問	. 58
	それでも問題が解決しないときは?	. 59
	サポートを受ける前の準備	. 60
	索引	61

ご注意

本書に記載した内容は、予告なしに変更することがあります。

本書に記載した内容は、商品性や特定の目的に対する適合性を保証する ものではなく、当社はそれらに関して責任を負いません。また、本書の記 載の誤り、あるいは本書の配布、内容、利用にともなって生じる偶発的、結 果的損害に関して責任を負いません。

当社は、当社提供以外の機器上で当社ソフトウェアを使用した場合、その 使用ならびに信頼性について一切の責任を負いません。

本書の内容は、著作権によって保護されています。本書の一部または全部 を当社の書面による事前の許可なくして複写、転載、翻訳することは禁止 されています。

Adobe® Acrobat Reader ©1987-1999 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Adobe TM および Acrobat TM は、Adobe Systems Incorporated. の商標です。 Microsoft[®]、MS[®]、MS-DOS[®]、Windows[®]、および Windows NT[®] は、米国 Microsoft Corporationの米国における登録商標です。 Pentium[®] は、Intel Corporation の登録商標です。 Rambus および RDRAM は、Rambus Inc. の登録商標です。

Direct Rambus、Direct RDRAM、RIMMは、Rambus Inc. の商標です。

Hewlett-Packard France Business Desktop Division (BDD) 38053 Grenoble Cedex 9 France

©2000 Hewlett-Packard Company

ご使用上の注意

感電を防止する

警告

感電防止のため、電源装置は決して開けないでください。電源装置の 内部に一般のユーザが調整できる部品はありません。

感電やレーザ光による目の損傷を避けるため、レーザモジュールのカバーは決して取り外さないでください。レーザモジュールの修理が必要な場合は、有資格のサービス担当者に依頼してください。レーザユニットの調整は決して行わないでください。電源の要件や波長については、CD-ROMドライブに添付のラベルを参照してください。本製品は、クラス1レーザ製品です。

電源コード

警告

安全のため、電源コードは必ずアース付きのコンセントに接続してください。電源コードは、本製品に付属のものか、国内の規格に合ったアースプラグ付きのものを使用してください。本製品を電源から遮断するには電源コードをコンセントから抜く必要があります。本製品は、コンセントにすぐ手が届くようにコンセントの近くに設置してください。

マルチメディア モデル

警告

お使いの PC がマルチメディアモデルだったり、本 PC にオーディオカードを取り付けた場合、ヘッドフォンやスピーカを接続する際は、急激な音響を避けるため、必ずボリュームを絞ってください。また大音量を長いあいだ聞き続けると、聴覚を回復不能なまでに損なうことがあります。ヘッドフォンはまず首に掛けてボリュームを絞ってから着用し、快適なリスニングレベルになるまで少しずつボリュームを上げ、その位置で止めておくようにしてください。

カバーの取り外しと取り付け

警告

安全のため、カバーを取り外す際は、必ずコンセントから電源コードを取り外し、通信ネットワークへの接続も切り離してください。また、電源スイッチは PC にカバーを取り付けてから入れてください。

安全上の注意

警告

バッテリは誤ってセットすると破裂する恐れがあります。安全のため、バッテリを分解したり、穴を空けたり、火中に投じたりしないでください。バッテリはバッテリの製造元が推奨している種類のものと交換してください。PC に装着されているバッテリは、重金属を含有しないリチウム電池です。ただし、環境保護のため、使用済みのバッテリを廃棄する際は、一般のごみと一緒にしないでください。

モデムをご使用の場合

雷が発生しているときに電話コードの配線は行わないでください。水気のある場所で電話ジャックのインストールを行う場合、ネットワークインタフェースの接続を必ず切ってから行ってください。ネットワークインタフェースに接続したままの状態で芯線の露出した電話線や端子には触らないでください。電話線の設置および変更を行う際は注意を払ってください。電が発生しているときに電話回線を使用しないでください(コードレス電話は除く)。落雷による感電の原因になります。

ガス漏れが発生しているとき、発生現場付近での電話通報は避けてください。

通信用ボードに触ったり、取り外す場合は、必ず電話回線コネクタを 取り外してから行ってください。

PCワークステーションの梱包を開けるとき

警告

本 PC ワークステーションを一人で持ち上げられそうにない場合は、必ず誰かに手伝ってもらってください。

静電気


注意

静電気によって、電子部品が損傷を受けることがあります。作業中はすべての装置の電源を切り、また衣服がアクセサリに触れないようにしてください。静電気の影響を避けるため、アクセサリを包みから取り出すときは、PC ワークステーション本体の上に置いてください。また、アクセサリにはなるべく手を触れず、取り扱いに十分注意してください。

インフォメーションとヘルプ

PC ワークステーション ドキュメンテーション ロードマップ

次の情報を探すには ...



HP Webサイト

HP Webサイトでは、ダウンロード可能なマニュアル、サービスやサポートに関するご案内、最新バージョンのドライバやユーティリティなど、様々な情報が提供されています。

ダウンロードできるマニュアル

本書以外の本PCワークステーション用ドキュメントは、次のHP Web サイトから無償でダウンロードできます。これらのマニュアルは、すべて Adobe Acrobat (PDF) フォーマットで提供されます。

http://www.hp.com/go/kayaksupport

ダウンロードできるマニュアルには次のものがあります。

- トラブルシューティングガイド 問題発生時の解決方法が記載されています。
- 技術情報 PCワークステーションに関する次のような詳細情報を提供します。 システム ボード スイッチ、IRQ、DMA、I/O アドレス、消費電力、音響ノイズ テストの設定方法、およびネットワークの接続方法など
- Service Handbook HP部品番号など、交換部品に関する情報が記載されています(英文のみ)。

注記

快適に作業を行うために(人間工学的アドバイス)

本PCワークステーションには、身体への負担が少ない、快適な操作環境を実現するためのオンラインマニュアル『快適に作業を行うために』が用意されています。ご使用前にぜひお読み下さい。

操作環境に関する基本的情報は、本PCワークステーションに同梱の『クイック ユーザーズ ガイド』に記載されています。

これを表示するには、[スタート]メニューから、[プログラム]、[HP Info]、 [快適に作業を行うために]の順にクリックするか、または HP Webサイト www.hp.com/ergo にアクセスしてください。

技術情報

物理的特徴 (出荷時の標準構成)

特徴:	説明:			
重量(キーボードとディスプレ イを除く)	10 Kg			
寸法	奥行き 最大45.7 cm、幅42 cm、高さ 16.2 cm			
設置面積	0.19 m ²			
保管温度	-40°C ~ 70°C			
保管湿度	8% ~ 85% (相対湿度)			
動作温度	10°C ~ 35°C			
動作湿度	15% ~ 85% (相対湿度)			
音響ノイズエミッション(ISO 7779に従って測定): ・ 動作時(代表値)	音響出力 LWA< 40 dBA 音響データについて詳しくは、次のHP Web サイトにある HP PC ワークステーション のデータシートをご覧ください。			
	http://www.hp.com/desktops/kayak			
電源	 入力電圧 100~127, 200~240 V (選択スイッチあり) 入力周波数 50/60 Hz 最大出力: 230W (連続) PCIアクセサリスロット1基につき 25 W,供給電圧 5 V または 3.3 V をサポートしています。PCI 2.2 規格の電力仕様に準拠する必要があります。電力消費量の合計は65 W 以下とします。 AGPスロットの許容電力消費量は 25 W以下とします。 			

注記

フロントパネルの電源スイッチで電源をオフにすると、電力消費は5W以下になりますが、ゼロにはなりません。本PCが採用するこの特殊なオン/オフ方式は電源装置の寿命を大幅に延ばします。電源オフ時の電力消費をゼロにするには、PCの電源コードをコンセントから抜くか、スイッチ付きの電源ブロックを使用してください。

'PC ワークステーションのセット アップと使用方法

警告

PC ワークステーションやモニタを一人で持ち上げられそうにない場合は、必ず誰かに手伝ってもらってください。


- 1 本製品をお受け取りになったら、内容物を確認してください。
- 2 電源コンセントに近く、またキーボード、マウス、その他の付属品のスペースが十分にある丈夫なデスク上にPCワークステーションを置きます。
- 3 背面コネクタに手が届くように、PCワークステーションの位置を調節します。

取り付け用工具

PCワークステーションのセットアップに、特別な工具は必要ありません。ただしPCワークステーション内にディスクドライブやアクセサリボードを取り付ける場合は、マイナスのドライバが必要です。アクセサリの取り付けについては、21ページ「HPPCワークステーションへのハードウェアの取り付け/交換方法」を参照してください。

デバイスの接続

本機を安全にお使いいただくために、本ガイドの6ページと7ページに記載された注意事項をよくお読みください。



注記

ユニバーサルシリアルバス (USB): このコネクタは、USBアクセサリに使用できます (HPアクセサリの詳細については、HP Webサイトwww.hp.com/go/pcaccessoriesをご覧ください。ほとんどのUSBアクセサリは、PCワークステーションに物理的に接続すると同時に自動的にセットアップされます。一部のオペレーティングシステムはUSBをサポートしていません。

Line Out ジャック: Line Outジャックを使用すると、内蔵のオーディオスピーカーから音声は出力されません。外部スピーカーは電源内蔵のものをお使い下さい。

PCワークステーションの起動と終了

PCワークステーションを初めて起動する場合

ソフトウェアがプリインストールされているモデルでは、最初の起動時にこれらのソフトウェアの初期化が実行されます。ソフトウェアの初期化には数分かかり、使用する言語とハードウェアに合わせてソフトウェアが設定されます(この設定は、初期化の終了後に変更できます)。

PCワークステーションの起動

- 1 PCワークステーションを起動する前に、ディスプレイの電源を入れておきます。
- 2 次のいずれかの方法でPCワークステーションを起動します。
 - フロントパネルの電源ボタンを押します。
 - キーボードのスペースバーを押します(マルチメディア キーボード モデルのみ)。
 - キーボードパワーオン機能は、対応するシステムボードスイッチが正しく設定されているときに有効になります(デフォルトでは有効に設定されています)。

PCワークステーションの電源を入れるとPCワークステーションのロゴが表示され、その間にパワーオンセルフテスト(POST)が実行されます。POSTの詳細を見るには、[Esc]キーを押します。POSTでエラーが検出された場合は、自動的にエラーメッセージが表示されます。

3 PCワークステーションのSetupプログラムでパスワードを設定した場合は、POSTが終了するとパスワードプロンプトが表示されます。ここでパスワードを入力して、[Enter] キーを押すとPCワークステーションが使用可能になります。

ソフトウェアの初期化

注記

ソフトウェアの初期化中は電源を切らないでください。初期化中に電源を切ると障害が発生する可能性があります。

ソフトウェアの初期化は以下の手順で行います。

1 はじめにディスプレイの電源を入れ、次にPCワークステーションの 電源を入れます。

PC ワークステーションの電源を入れると、HP PC ワークステーションのロゴが表示され、パワーオンセルフテスト (POST) が実行されます。

- 2 ソフトウェア初期化プロセスが開始します。ソフトウェアライセンス 契約と「快適に作業を行うために」というコンピュータ ユーザのため の人間工学に基づいたアドバイスが表示されます。その後、PCワーク ステーションに関していくつかの項目を入力する画面が表示されま す。
- 3 初期化プロセスの実行中に、本製品に添付されているPCユーザ登録 書に記入します。
- 4 初期化プロセスが終了したら、[OK]をクリックします。PCワークステーションが再起動します。

緊急リペア ディスクの作成

ソフトウェアの初期化中に、オペレーティング システムの緊急リペア ディスクを作成しておくことが非常に重要です。リペア ディスクを作成 する場合は、新しいフロッピーディスクを使用するようにしてください。

緊急リペア ディスクの作成方法については、ご使用のアプリケーション ソフトウェアかオペレーティング システムに附属のマニュアルを参照し てください。

PCワークステーションの終了

PCワークステーションを終了する場合は、まず、すべてのプログラムを終了したことを確認し、 [スタート] メニューのシャットダウン コマンドを使用してオペレーティング システムをシャットダウンします。 切断の指示が出たら、コントロール パネルにある電源ボタンを押します。


注意

切断の指示が表示されるまで電源ボタンを押さないでください。ここで電源ボタンを押してしまうと、作業中のアプリケーションの未保存のデータが失われる可能性があります。

HP拡張マルチメディア キーボードを使う (一部のモデルのみ)

HP拡張マルチメディア キーボードに付属のソフト キーを使用すると、以下の操作が可能になります。

- キーに割り当てたアクションを表示、設定する
- アプリケーションの起動、ファイルのオープン、またはインターネットのWebサイトのオープンなどをワンタッチで行える
- システム付属のインターネットブラウザを起動する
- PCワークステーションをロックまたはサスペンドにする
- HP TopTools とカスタマ情報へアクセスする
- オーディオ システムのボリュームをミュートまたは調節する
- ヘッドフォンやマイクは、PCではなく直接キーボードに接続できます。 ただし、ヘッドフォンやマイクのコネクタはキーボード背面の専用の ジャックに差し込む必要があります。



メニュー キー

"?" メニュー ソフトキーを押すと、HP拡張キーボード コントロール パネルのソフトキー部分が画面に表示されます。画面上の任意のキーをクリックすると、個々のキーに割り当てられているアクションが表示され、新たにキーにアクションを割り当てたり、割り当てられているアクションを変更することができます。ユーザ定義のアクションには、ショートカットキーをお使いください。

HPサマリ画面の表示

HPサマリ画面は、現在の構成情報の概要をまとめて表示します(例:BIOS バージョン、CPU速度、メモリ モジュールのサイズ、大容量記憶装置など)。

アクセサリの取り付け、取り外し、アップグレードなどを行った後は、そのたびに次の手順にしたがって、PCワークステーションの設定をチェックすることをお勧めします。

- 1 ディスプレイの電源を入れ、次にPCワークステーションの電源を入れます。PCワークステーションの電源がすでに入っている場合は、データを保存し、プログラムをすべて終了して、PCワークステーションを再起動します。PCワークステーションの電源オン/オフ、再起動に際して特に注意することがないか、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

HP Setup プログラムの使用

Setupプログラムを使用して、PCワークステーションを設定したり(システムやユーザ パスワードの設定、大容量記憶装置の取り付けとアップグレードなど)、設定上の問題を解決することができます。

システム セットアップの変更を行った場合、その内容をメモしておくことをお勧めします。

HP Setupプログラムの起動

- 1 ディスプレイの電源を入れ、次にPCワークステーションの電源を入れます。PCワークステーションの電源がすでに入っている場合は、データを保存し、プログラムをすべて終了して、PCワークステーションを再起動します。
- 2 画面の下に ② **Setup**が表示されている間に、「②キーを押します。 ②キーを押し遅れ、起動プロセスが進行していったら、PCワークス テーションを再起動し、もう一度 POST (パワーオン セルフ テスト)を 実行している時に、「② キーを押してください。

PCワークステーションのSetupプログラムが起動し、初期画面が表示されます。メインメニューには、インストールされているBIOSのバージョン、日付と時間などのフィールドが一覧表示されます。

画面上部のメニューバーには、様々なメニューが表示されます。 メニューは、右または左矢印キーで選択します。

Main メニュー

MainメニューにはインストールされているBIOSのバージョンが表示されるほか、"PnP"(デバイス設定をBIOSか、またはWindows 95などのプラグ&プレイ対応オペレーティングシステムのどちらで行うかを選択)、"Reset Configuration Data"、"System Time"、"System Date"、"Key Click"、"Key Auto-Repeat Speed"、"NumLock at Power-on" などの設定項目があります。デフォルトでは、"Reset Configuration Data" 項目は [No] に設定されています。[Yes] を選択すると、システム設定値はクリアされ、初期値に戻ります。

Advanced メニュー

Advancedメニューでは、サブメニューを使って以下の設定が行えます。

- メモリキャッシュ、USBポート、内蔵のI/Oポート、内蔵オーディオデバイスを設定する
- フロッピーディスクドライブ、IDEデバイス(プライマリとセカンダリ) を有効にする
- PCIデバイス

HP Setup プログラムの使用

Security メニュー

サブメニューを使って、システム管理者パスワード、ユーザ パスワード、パワーオン パスワードの文字列や値、および固定ディスク ブート セクタを変更したり、許可なくフロッピー、CD-ROM、IDE-HDD ドライブなどから起動できないように設定することができます(19ページの「HP Setupプログラムでパスワードを設定する」を参照してください)。

Boot メニュー

BIOSがオペレーティングシステムをブートする際のブートデバイスの優先順位を選択します。QuickBootモードのオプション設定で、ブート中に行うテストの一部を省略することにより、ブートに要する時間を短縮できます。

Power メニュー

Modem Ring オプション設定では、IRQの生成時にシステムがフルスピードに戻る機能を有効または無効に設定できます。また、Network Interface オプションを使って、ネットワーク インタフェースが特定のコマンドを受信したときに通常のスピードに戻るように設定することもできます。

Standby Delay (プロセッサ速度を遅くする) と Suspend Delay (電力を最大限節約) オプションは、Windows 95 SR2.1 オペレーティング システムでのみ有効です。これらのオプションでは、選択したモードに移行するまでのシステムのアイドル時間を設定できます。

注記

Setupプログラムは、電源投入時の初期化パラメータを変更することにより、システムの動作を変化させます。間違った値を設定してしまうと、ブート障害が発生する原因となります。万一、ブート障害が発生した場合にシステムを元の状態に戻すには、「PD」を押して、Setupの初期値をロードします。

HP Setup プログラムでパスワードを設定する

パスワードには、保護レベルによって、管理者パスワード、ユーザ パスワード、パワーオン パスワードの3種類があります。どのパスワードもSetupプログラムのSecurity メニューで設定します。

管理者パスワードを使用すると、Setupプログラムのすべての設定にアクセスしたり、変更を加えることができます。一方、ユーザパスワードでは、表示または変更を加えられるのは、Mainメニューの一部の項目に限られます。

パワーオン パスワードを有効に設定した場合、PCをブートするたびに毎回パスワードの入力が必要になります。これには管理者またはユーザ パスワードのどちらかを使用できます。

パスワードの設定

パスワードの設定は以下の手順で行います。

- 1 Setupプログラムを起動します。
- 2 **Security**メニューを選択します。
- 3 Administrator または User パスワード サブメニューを選択します。
- 4 設定項目の **Set** Administrator または **User** Password を選択します。この設定では、パスワードを2度入力するように指示されます。 パワーオンパスワードを有効にするには、**Enabled** を選択します。
 - 変更を保存して、Setupプログラムを終了するには、「๑๑」を押すか、Exit
- 5 変更を保存して、Setupプログラムを終了するには、[Esc.] を押すか、Exit Menu、Exit Saving Changes の順に選択します。

パスワードのクリアは、パスワード設定と同じ手順で行います。最初に現在のパスワードを入力するように指示されます。次に新しいパスワードを入力するように指示されますが、パスワードフィールドには何も入力せずにを正面します。選択を確認するために、を正面ともう一度押して設定を終了します。

パワーマネジメント機能の使用

パワーマネジメント機能は、PCワークステーションを使用していないときに、その動作を遅くすることによって全体的な電力消費を低減します。電力消費について詳しくは、次のHP Web サイトにある HP PC ワークステーションのデータシートをご覧ください。

http://www.hp.com/desktops/kayak

オペレーティング システム

ご使用のオペレーティングシステムによってはサポートするパワーマネジメント機能が異なります。詳細についてはオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

システム管理機能

本PCワークステーションは、高度なシステム管理機能に対応しています。 TopToolsは、トラブルの解決やリモート管理を容易にする、非常に便利な デバイス管理ツールです。TopToolsについて詳しくは、次のHP Webサイト をご覧ください。

http://www.hp.com/toptools

ソフトウェアとドライバ

最新のドライバとBIOSは、HPサポートサイトの"Software and Drivers"セクションからダウンロードできます。ご利用になるには、次のHP Webサイトにアクセスしてください。


http://www.jpn.hp.com/CPO_TC/eschome.htm (日本語) http://www.hp.com/go/kayaksupport(英語)

また、ご登録いただくと、ドライバに関する最新情報を自動的に入手できるようになります。


本PCでサポートするデバイスに関する最新リストについては、最寄りの 代理店にお問い合わせいただくか、次のHP Web サイトをご覧ください。 http://www.hp.com/go/kayak

'HP PCワークステーションへのハード ウェアの取り付け/交換方法

本章ではPCワークステーションへのアクセサリの取り付け方法および ハードウェアの交換方法を説明します。



メモリ モジュール ソケットは 2 基の RDRAM モジュールをサポートします。



サポートされるデバイスの最新リストについては、販売代理店にお問い 合わせいただくか、次のHP Webサイトをご参照ください。

http://www.hp.com/go/kayak


カバーとフロント ベゼルの取り外しと取り付け

カバーの取り外し

作業に入る前に、6ページと7ページの「ご使用上の注意」をお読みください。

- 1 モニタとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、 通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 必要に応じて、フロントパネルに添付されたキーを使用してカバーのロックを解除します。
- 3 PC背面の蝶ねじを取り外します。
- 4 PC側面の2つのラッチを 押します。
- 5 カバーをPC背面方向に止 まるまでスライドさせ、持 ち上げて取り外します。






フロントベゼルの取り外し

必要に応じて、フロント ベゼルを取り外します。フロント ベゼルを取り外すには、次の手順に従ってください。

- 1 灰色の固定用クリップ(2個)を押します。
- 2 続いて青いクリップを内側へ押します。
- 3 ベゼルを前方へ傾けて取り外します。



カバーとフロントベゼルの取り付け


- 1 本体内部のケーブル類がすべて正しく接続され、安全な位置にあるか 確認します。
- 2 必要に応じて、フロントベゼルを取り付けます。ベゼル底部のガイドピン(3つ)とシャーシの前面のスロットを合わせます。ベゼルが定位置に納まるまでゆっくり押します。
- 3 カバー内縁のレールとPCシャーシの端をしっかり合わせてカバーを本体にかぶせ、カチッと音がして止まるまで前方にスライドさせます。
- 4 PC背面の蝶ネジを締めます。
- 5 必要に応じて、付属のキーを使用してカバーをロックします。電源 コード、通信ケーブル等をすべて接続します。

プロセッサの取り付けと取り外し

空いているプロセッサスロットに2基めのプロセッサを取り付けることにより、シングルプロセッサシステムをデュアルプロセッサシステムにアップグレードできます。2基めのプロセッサは1基めのプロセッサと同タイプ、同じ動作周波数で、2次キャッシュの容量も同じでなければいけません。

1基めのプロセッサの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーを取り外します(手順は22ページを参照)。
- 3 ヒートシンクファンがついている場合、その電源コネクタをシステムボードから取り外し、続いて、ヒートシンクを取り外します。プロセッサを所定の位置に固定しているスプリング式固定クリップを外す(上に引き上げる)には、工具が必要な場合があります。



- 4 ヒートシンク下面(図では上面)に貼られている熱伝導用接着材を取り除きます。取り外した接着材の跡が残っていた場合は、硬貨などできれいにこすり落とします。
- 5 プロセッサ ソケットの側面にある ZIF(Zero Insertion Force) レバーをプロセッサに対して直角になるまで持ち上げ、ソケット ベースからプロセッサピンを外します。プロセッサをゆっくりと持ち上げます。プロセッサ ピンが曲がらないように、プロセッサ本体をメイン ボードに対してできるだけ水平に持って取り外します。
- 6 取り外したプロセッサは、帯電防止袋(交換用プロセッサが入っていた袋など)に入れて保管しておきます。

プロセッサの取り付け


プロセッサを交換する場合は、手順4から始めてください。

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーを取り外します(手順は22ページを参照)。

2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法

プロセッサの取り付けと取り外し

- 3 システムボード上でCPU2と印字された2基めのプロセッサ用のソケットを確認します。ZIFレバーを持ち上げ、CPU2ソケットからプロセッサターミネータを取り外します。ターミネータは大切に保管しておいてください。
- 4 ZIF(Zero Insertion Force) レバーをメイン ボードに対して垂直に引き上げ、新しいプロセッサをゆっくりと挿入します。プロセッサの向きが正しいことを確認します。プロセッサは一方向にしか差し込めない形になっています。プロセッサの装着に力は要らず、ピンが破損していなければ、簡単に装着できます。



- 5 プロセッサを完全に差し込んだら、ZIFレバーをメインボードと水平になるまで押し下げ、ソケットベースの脇に留めます。これにより、プロセッサピンが所定の位置にしっかりと締め付けられます。下段のCD-ROMドライブシェルフにデバイスを取り付けている場合は、新しく装着したプロセッサにデバイスが接触していないことを確認します。
- 6 ヒートシンクの下面に新しい熱伝導材(新しいプロセッサに付属のステッカーまたはシリコングリスなど)を貼り付けます。
- 7 ヒートシンクとプロセッサの表面が密着するように、スプリング式の 固定クリップでヒートシンクをプロセッサに取り付けます。ファン付 きのヒートシンクの場合、システムボード上の対応するコネクタに ファンケーブルを取り付けます。コネクタには、1基め、2基めのプロセッ サ用にそれぞれCPU FAN1、CPU FAN2と印字されています。
- 8 PC本体のカバーを取り付けます(23ページを参照)。すべての電源および通信用ケーブルを接続します。PCワークステーションを起動したときに、プロセッサが正しく認識されていることを確認します(16ページの「HPサマリ画面の表示」を参照)。

デュアル プロセッサ 構成を最大限利用するには、オペレーティングシステムの設定を行う必要があります (26ページの「オペレーティングシステムをデュアルプロセッサ構成用に設定する」を参照)。

オペレーティング システムをデュアル プロセッサ構成用に設定する

Windows 2000 の設定

デュアルプロセッサ構成の利点を最大限に活かすには、Windows 2000を次のように設定する必要があります。

- 1 [スタート]、[設定」、[コントロールパネル]の順にクリックします。
- 2 コントロール パネルで、[管理ツール] をダブルクリックします。
- 3 [管理ツール] ウィンドウで、[コンピュータの管理] をダブルクリック します。
- 4 [コンピュータの管理] ウィンドウの左部分の[システム ツール] で、[デバイス マネージャ] をクリックします。
- 5 デバイスマネージャウィンドウの右部分で[コンピュータ]、[**ACPI PC**] の順にダブルクリックします。
- 6 続いて表示される[プロパティ]ウィンドウで、[ドライバ]タブ、[ドライバの更新]ボタンの順にクリックします。
- 7 [次へ]をクリックすると、デバイス ドライバのアップグレード ウィザードが始まります。次の画面で[このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する]を選択し、[次へ]をクリックして次に進みます。
- 8 次の画面で、[このデバイス クラスのハードウェアをすべて表示]を選択し、[製造元]項目で[標準コンピュータ]を、[モデル]項目で[ACPIマルチプロセッサPC]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。
- 9 [次へ]をクリックして、ドライバのインストールを行い、終了したら[終了]をクリックします。開いているウィンドウをすべて閉じ、画面の指示に従ってPCを再起動します。再起動後、Windows 2000上で新しいデュアルプロセッサ構成をフルに活用できるようになります。

HP DualExpress! を使用して Windows NT 4.0 を設定する

HP製プロセッサには、HP DualExpress! アプリケーションが付属しています。これは、Windows NT4上でシングルプロセッサからデュアルプロセッサシステムへとアップグレードするためのものです。

注記

HP DualExpress! は、Windows 2000 でのシングル プロセッサからマルチ プロセッサへのアップグレードには対応していません。

HP DualExpress! のインストール ウィザードに従って、オペレーティング システムのアップグレードを行ってください。この作業は5分以内で完了します。

HP DualExpress! の起動

2基めのプロセッサの取り付けを完了し、PCを起動します。この時点では、Windows NTはまだ1基めのプロセッサしか認識していません。HP DualExpress!のフロッピーディスクをフロッピーディスク ドライブに挿入し、手順に従ってアップグレードを行います。アップグレードが完了すると、システムが再起動します。再起動後、マルチ プロセッサ システムが認識されます。

メモリの取り外し、取り付け、およびアップグレード

注記

メモリは、お手持ちのPCモデルに適したHP製メモリのみをご使用ください。アクセサリに関する詳細情報は、次のHPアクセサリWebサイトをご覧ください。

http://www.hp.com/go/pcaccessories

メモリのアップグレード

HP Kayak XM600 PC ワークステーションは最大 2枚のRAMBUS Direct RAM (RDRAM) メモリ モジュールをサポートします。

メモリ モジュールを1枚だけ取り付ける場合は、プロセッサに最も近いソケットに装着します。使用しないメモリ ソケットにはコンティニュティモジュールを取り付けておきます。


メモリ モジュールの取り外しと取り付け

メモリ モジュー ルの取り外しと 取り付け

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーを取り外します (手順は22ページを参照)。 PC本体を構に寝かせて、システムボードが上を向いた状態で作業します。
- する場合は、コンティ ニュティモジュールを取 り外します。両脇モジュー ルをソケットから取り します。 既存のメモリモジュール を交換する場合は、ップを よう、既存のメモリトから 開き、既存のメテットから

取り外します。

メモリ モジュールを増設




取り外したメモリやコンティニュティ モジュールは、大切に保管しておいてください。

2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法

メモリの取り外し、取り付け、およびアップグレード

4 メモリモジュールを取り付けるには、メモリモジュールとソケットの2つの切り欠きを合わせます。固定用クリップを開いた状態でメモリモジュールを完全にソケットに押し入れます。カチッという音がにて、固定用クリップが定位置に戻ります。



- 5 PCのカバーを取り付けます(23ページを参照)。電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。
- 6 HPサマリ画面で新しい設定が確定されていることを確認します (16ページの「HPサマリ画面の表示」を参照)。

アクセサリ カードの取り外しと取り付け

HP Kayak XM600 モデルは、システムボード上に32 ビット、33 MHzのPCI アクセサリ カード スロットが5つと AGP スロットが1つあります。AGP スロットには、標準の25W AGP ビデオ カードを装着できます。

注記

AGP PRO ビデオ カードはデスクトップ モデルでは使用できません。システム ボードはこのカードを装着できないようにハードウェア的に処理されています。

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーを取り外します (手順は22ページを参照)。
- 3 アクセサリカードを新しく取り付ける場合は、スロットパネルのネジを外して、スロットパネルを取り外します。取り外したパネルは大切に保管してください。スロットカバーが取り外しにくい場合は、隣接するスロットのネジをゆるめてください。アクセサリカードを交換する場合は、アクセサリカードに接続されているケーブルを取り外し、カードのネジを外して、ゆっくりとカードを取り出します。

注記

カードによっては、装着先のスロットが指定されているものがあります。 取り付け手順の詳細は、各カードのマニュアルを参照してください。

- 4 カードのコネクタとスロットのソケットを合わせ、正しい位置にスライドさせます。カードをソケットにしっかりと押し込み、固定用ネジを締めます。
- 5 その他の必要なアクセサリをすべて取り付けたことを確認したら、カバーを取り付けます(23ページを参照)。電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。

大容量記憶装置の取り付け


本PCには、最高4基までのIDEデバイスをサポートする内蔵Ultra ATA-66 コントローラが内蔵されています。CD-ROMドライブ、DVDドライブ、テープドライブ、Zipドライブ等のリムーバブルメディアIDEデバイスは、PC前面から取り付ける必要があります。本PCは、フロッピーディスクドライブの他に、3.5インチ内蔵デバイス1基とフロントアクセス用5.25インチデバイス2基をサポートします。フロントアクセスシェルフの1つは、既にCD-ROMドライブが取り付けられている可能性があります。

デスクトップ シャーシには最大2基の10K RPM ハードディスク ドライブ を(物理的に)取り付け可能です。

ドライブのマニュアルを参照し、ジャンパの設定が必要か、特殊な取り付け手順がないか確認してください。

ケーブルとコネクタ (すべてのモデル)

IDE Zipドライブ、ハードディスクドライブ、DVDドライブ、CD-ROMドライブ、CD-RWドライブ、またはテープドライブなどを追加する場合は、電源ケーブルやデータケーブルの接続を行う必要があります。下図では、本PCのデータケーブルとコネクタの種類と用途について説明します。



使用するIDE データコネクタ

本PC内部には、データケーブルが3本使用されています。このうち2本はIDEデバイス用です。

- ATA IDEケーブルは、2基のIDEデバイスをサポートします。このケーブルは、システムボードのプライマリIDEコネクタに接続されています。起動用ハードディスクドライブは、マスタコネクタを介してこのケーブルに接続されます。2基めのハードディスクドライブは、スレーブコネクタを使用します。
- 2本目のIDEドライブ ケーブルは、2基のIDEデバイスをサポートします。CD-ROMドライブ、DVDドライブ、Zipドライブを取り付ける場合は、このケーブルに接続します。
- 3本目のケーブルには、フロッピードライブ用のコネクタが1つ付いています。

次の表に、デバイスを増設する際に使用するデータ コネクタを示します。


複数のIDEドライブの組み合わせ例					
デバイス	データケーブルとの接続				
ハードディスクドライブx1	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタコネクタ、プライマリIDEケーブル			
ハードディスクドライブメ2	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタ コネクタ、プライマリIDE ケーブル			
	22基目のハードディスクドライブ	スレーブコネクタ、プライマリIDEケーブル			
ハードディスクドライブx1	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタ コネクタ、プライマリIDE ケーブル			
CD-ROM ドライブx1	2 CD-ROMドライブ	マスタ コネクタ、セカンダリIDE ケーブル			
ハードディスクドライブx2	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタ コネクタ、プライマリIDE ケーブル			
CDROMドライブ:Al	2.2基目のハードディスクドライブ	スレーブコネクタ、プライマリIDEケーブル			
	3.CD-ROMドライブ	マスタ コネクタ、セカンダリIDE ケーブル			
ハードディスクドライブx1	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタ コネクタ、プライマリIDE ケーブル			
CD-ROM ドライブx1	2 CD-ROMドライブ	マスタ コネクタ、セカンダリIDE ケーブル			
Zip ドライブx1	3.Zipドライブ	スレーブコネクタ、セカンダリIDEケーブル			
ハードディスクドライブメ2	1.起動用ハードディスクドライブ	マスタコネクタ、プライマリIDEケーブル			
CD-ROM ドライブx1	2.2基目のハードディスクドライブ	スレーブコネクタ、プライマリIDEケーブル			
Zp ドライブx1	3.CD-ROMドライブ	マスタ コネクタ、セカンダリIDE ケーブル			
	4.Zip ドライブ	スレーブコネクタ、セカンダリIDEケーブル			

IDEハードディ スクを取り付け る前に ドライブのインストール ガイドを参照し、ジャンパの設定が必要か、特殊な取り付け手順がないか確認してください。

2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法

大容量記憶装置の取り付け

ケーブルとコネクタ(SCSIモデル)



使用する SCSI コネクタ SCSIカード搭載モデルは、最大3基の内蔵SCSIデバイスを接続できます。 内部 SCSIコネクタをすべて使用している場合は、リアパネルのSCSIコネクタに外付けデバイスを直接接続できます。外付け用SCSIコネクタは、最大10基までの外付けデバイスをサポートします。内蔵と外付け合計で、最大13基までデバイスを接続できます。

注記

外部SCSIケーブルの全長は、3m以下でなければなりません。

SCSIハード ディスクを取り 付ける前に (一 部のモデルのみ SCSI ドライブを増設する場合は、新しいドライブに未使用のSCSI IDを割り当てる必要があります。SCSI IDは、Ultrawide 16 ビット SCSI の場合、0~15の範囲の番号です。SCSI ID 0は1台目の SCSI ハードディスク ドライブが使用し、SCSI ID 7は内蔵の SCSI コントローラ用に予約されています (Narrow/Wide SCSIデバイスに対するデフォルト設定)。

増設したSCSIハードディスク ドライブには、未使用のSCSI IDを割り当てなければなりません(例えば、SCSI ID 1)。

SCSI IDは、通常はSCSIハードディスクドライブ上のジャンパで設定します。SCSI IDを選択する方法については、ドライブに付属しているマニュアルを参照してください。


2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法

大容量記憶装置の取り付け

SCSIディスクドライブによっては、コンピュータに取り付ける前にターミネータを取り外すか、無効にしなければならないものがあります。ドライブに固有の取り付け手順などの詳細については、ドライブに付属のインストールガイドを参照してください。

電源コネクタ

3.5 インチ フロッピー ディスクドライブ用電源ケーブル



ハードディスク ドライブ、Zp ドラ イブ、テープ ドライブ、CD-RWCD-ROM ドライブ、DVD ドラ イブ用電源ケーブル

1基めのハードディスク ドライブの取り外しと取り付け


注意

ハードディスクドライブの取り扱いには十分に注意してください。衝撃を与えたり乱暴に動かしたりしないでください。ハードディスクドライブの内部コンポーネントに損傷を与える可能性があります。

ハードディスクドライブを取り付ける前に、必ずファイルをバックアップしてください。バックアップの手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

既存のドライブの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーとフロントゼベルを取り外します(22ページを参照)。
- 3 PC前面のシャーシ から固定用ネジ2本 を外します。ハード ディスクドライブ ベイから1基めの ハードディスクド ライブを引き出し ます。
- 4 ハードディスクド ライブから電源 ケーブルとデータ ケーブルを取り外 します。



注意


取り付け中のハードディスク ドライブの取り扱いには十分に注意してください。ちょっとした衝撃が損傷の原因になります。

新しいドライブの取り付け

- 1 ハードディスク ドライブに電源ケーブルとデータ ケーブルを接続します。
- 2 正しい方向を向いていることを確認して、新しいドライブをハード ディスク ドライブ ベイにスライドさせて固定用ネジ2本を締めます。
- 3 PCのカバーとフロントベゼルを取り付けます(23ページを参照)。 電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。
- 4 42ページを参照して、取り付けを完了します。

2基めのハードディスク ドライブの取り付け

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PCのカバーとフロントベゼルを取り外します(手順は22ページを参照)。
- 3 PC前面のシャーシから固定用ネジ2本を外します。PC背面方向に、トレイをゆっくりスライドします。
- 4 ドライブ トレイ に新しいドライ ブを挿スク ドディン・ドディン・ドブ・ドブ・トレイ イカネジでドライ のブをトレイに固 定します。必要な ネジは1本だけです。



- 5 PC本体にドライブトレイを戻し、固定用ネジ2本を締めます。この際、 衝撃を与えないように注意してください。
- 6 新しいハードディスクドライブ背面に、電源ケーブルとデータケーブルを接続します。コネクタは、一方向にしか差し込めない形になっています。使用するコネクタについての詳細は、30ページの「大容量記憶装置の取り付け」を参照してください。
- 7 PCのカバーとフロント ベゼルを取り付けます(23ページを参照)。 電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。
- 8 42ページを参照して、取り付けを完了します。


フロント アクセス ベイにデバイスを取り付ける

注記

プロセッサを2基搭載したPCの場合、5.25インチデバイス(CD-R/Wドライブなど)によっては下段フロントアクセスシェルフに取り付けられない場合があります。このようなときは、5.25インチデバイスのどちらか長いほうを上段シェルフに取り付けます。

フロント アクセス ドライブ ケージの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーとフロント ベゼルを取り外します(手順は22ページを参照)。
- 3 フロント アクセス ケージから固定用ネジを外し、スライドさせなが ら引出します。



- 4 ドライブから電源ケーブルとデータケーブルを取り外します。
- 5 PC本体からフロントアクセスケージを持ち上げて取り出し、テーブルかデスク等の平らな面に置きます。

デバイスの取り付け

- 1 5.25インチ用プラスチック製フィラープレートを取り外します。フィラープレート左側のラッチ2つをドライバを使って外し、手前に引いて取り外します。取り外したフィラープレートは大切に保管してください。プレートを取り外す際に、指を怪我しないようにご注意ください。
- 2 新しいドライブにトレイが付属している場合、トレイとフロントアクセスケージに取り付けます。デバイスによっては、HP提供のトレイを先に付けてから取り付ける必要があります。トレイはHPアクセサリとして別途ご注文ください。CD-ROMの設置にトレイは不要です。

3 新しいドライブをドライブベイにスライドさせます。新規ドライブと 既存のデバイスまたはフィラープレートの前面が平らで段差がない ことを確認します。ドライブ付属のネジでドライブを固定します。

フロント アクセス ドライブ ケージの取り付け

1 フロントアクセス ケージをPCの中に戻します。フロント アクセス ケージのリテナーとシャーシの底面とを正しく合わせます。



- 2 取り付けたデバイスに、電源ケーブルとデータケーブルを接続します。ケーブルは、下のデバイスから順に接続してください。コネクタは、一方向にしか差し込めない形になっています。使用するコネクタについての詳細は、30ページの「大容量記憶装置の取り付け」を参照してください。
- 3 フロントアクセスケージの金属製ガイドとシャーシの金属製ガイドが 正しくかみ合っているか確認します。金属製ガイドはケージとシャーシ の両側に2個づつあります。フロントアクセスケージが定位置に固定さ れるまでPC背面方向にスライドさせます。



注記

フロント アクセス ケージの位置が正しい場合は、シャーシ上の位置揃え用マークとシャーシ端の位置揃え用マークが横一列に揃います。

4 外しておいた固定用ネジを締め、フロントアクセスケージを固定します。

2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法

CD-ROM ドライブ (DVD ドライブ) の交換

- 5 デバイスを新しく取り付けた場合、プラスチックプレートの片側のクリップを外し、プレートを手前に引いて取り外します。取り外したプレートは大切に保管してください。
- 6 PCのカバーとフロント ベゼルを取り付けます(23ページを参照)。 電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。
- 7 42ページを参照して、取り付けを完了します。

CD-ROMドライブ(DVDドライブ)の交換

古いドライブの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーとフロント ベゼルを取り外します (手順は、22ページを参照)。
- 3 フロントアクセスケージの取り外し手順については、36ページの「フロントアクセスドライブケージの取り外し」を参照してください
- 4 ドライブをケージに固定しているネジを取り外し、ドライブをケージ からスライドさせて取り出します。

新しいドライブの取り付け


1 新しいドライブをドライブトレイにスライドさせます(正しい方向を向いている事を確認)。新規ドライブと既存のデバイスまたはフィラープレートの前面が平らで段差がないことを確認します。ドライブをネジで固定します。

フロント アクセス ケージを PC 本体に押しながら戻します。取り付け方法については、37ページの「フロント アクセス ドライブ ケージの取り付け」を参照してください。

フロッピー ディスク ドライブの取り付け

フロッピーディスクドライブの取り外し

- フロントアクセスケージの取り外し手順については、36ページの「フロントアクセスドライブケージの取り外し」を参照してください。
- 2 ドライブトレイ 側面のネジ(金属 製ネジと黒いネ ジ各1本)を取り 外して、古いドラ イブを取り出し ます。
- 3 ドライブトレイ ホルダのネジを 外します。




フロッピーディスクドライブの取り付け

- フロッピーディスク ドライブをドライブ トレイ ホルダに固定します。
- 2 新しいドライブをドライブトレイにスライドさせ(正しい方向を向いている事を確認)、ネジを締めます。
- 3 フロント アクセス ケージを PC本体に押しながら戻します。 取り付け 方法については、37ページの「フロント アクセス ドライブ ケージの取り付け」を参照してください。

ハードディスク ドライブ ベイとスピーカ アッセンブ リの交換

アッセンブリの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーとフロント ベゼルを取り外します (手順は、22ページを参照)。
- 3 PC前面左側のシャーシから1基めのハードディスク ドライブを固定しているネジ2本を外し、ハードディスク ベイからドライブを取り出します。
- 4 1基めのハードディスク ドライブから電源ケーブルとデータ ケーブルを取り外します。2基めのハードディスク ドライブが取り付けられている場合は、その電源ケーブルとデータ ケーブルも取り外します。
- 5 PC前面のシャーシ中央部分から2基めのハードディスクトレイの固定用ネジ2本を外します。PC背面方向にトレイをゆっくりスライドしてトレイを取り外します。
- 6 スピーカケーブルとコントロールパネルケーブルをシステムボードのコネクタから取り外します。
- 7 PCの正面に立ち、向かって左側のプラスチック製クリップを内側へ押します(下図a参照)。同様に右側のクリップも内側へ押します(下図b参照)。




8 ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッセンブリの右側と中央 の固定用クリップを外します。

2 HP PC ワークステーションへのハードウェアの取り付け / 交換方法 ハードディスク ドライブ ベイとスピーカ アッセンブリの交換

- 9 ハードディスクドライブとスピーカアッセンブリを、シャーシの端から充分に離れるまでシステムボードの方向へスライドさせます(ハードディスクドライブ、スピーカアッセンブリ、フロントアクセスケージの間に置きます)。
- 10 ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッセンブリを、PC本体から持ち上げて取り出します。

アッセンブリの取り付け

- 1 ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッセンブリの下にケーブ ル等が挟まっていないことを確認します。
- 2 ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッセンブリのプラスチック製のタブ2つ(コントロール パネル側)と切り欠きを合わせます。



`固定用 クリップ

- 3 ハードディスクドライブ ベイ前面とスピーカ アッセンブリにあるプラスチック製クリップが対面するように正しく並んでいることを確認します。
- 4 PCの正面から、クリップがカチッというまで、ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッセンブリの右側をゆっくりと押します。左側 も同様に押します。
- 5 スピーカーとコントロールパネルのケーブルをシステムボードのそれぞれのコネクタに差し込みます。
- 6 データ ケーブルと電源ケーブルを接続します。ハードディスク ドライブとそのトレイも元に戻します。
- 7 PC のカバーとフロント ベゼルを取り付けます (23 ページを参照)。 電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。

大容量記憶装置の取り付けを完了する

IDEドライブを 取り付けた場合

- 1 PCの電源を入れます。
- 2 ハードディスクドライブの構成を確認するには、プロンプトが表示された時点で、「空」キーを押してSetupプログラムを実行します。 Advancedメニューを選択し、次にIDE Devicesサブメニューを選択します。Primary Master項目を表示し、デバイスの詳細がSetupプログラムで正しく認識されていることを確認します。
- 3 [3]キーを押し、設定を保存してSetupプログラムを終了します。
- 4 ドライブのパーティション作成とフォーマット手順については、オペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
- 5 IDEドライブを取り外した場合は、コンピュータの電源を入れると、システムBIOSにより、該当するデバイスが見つからないことが認識されます。 (42)キーを押して、デバイスを削除することを認めるとシステム構成が自動的に更新されます。

SCSIハード ディスクドライ ブを取り付けた 場合

- 1 PCの電源を入れます。
- 2 起動ルーチンの最中にプロンプトが表示されたら、「6」キーを押して、 SCSIコンフィグレーションユーティリティを起動します。
- 3 新しく増設したSCSIハードディスクドライブの構成の確認または変更を行います。SCSIハードディスクドライブの構成の詳細については、次のHPウェブサイトから『SCSI Administrator's Guide』をダウンロードしてお読みください。

http://www.hp.com/go/kayaksupport

4 構成が終了したら、変更を保存します。SCSIコンフィグレーション ユーティリティを終了し、コンピュータを再起動します。

CD-ROM、CD-RW、またはDV-ドライブを取り 付けた場合

- 1 コンピュータの電源を入れて、HPロゴが表示されたら E2キーを押してSetupプログラムを実行します。
- 2 Setupプログラムで、Advancedメニューを選択し、次に IDE Devices サブメニューを選択します。 IDE チャネルで CD-ROM ドライブが認識されていることを確認します。
- 3 F3キーを押し、設定を保存してSetupプログラムを終了します。


フロッピーディ スクドライブを 取り付けた場合

- 1 PCの電源を入れて、HPロゴが表示されたら (22)キーを押してSetupプログラムを実行します。
- 2 Setupプログラムで、Advancedメニューを選択し、次にFloppy Disk Drivesサブメニューを選択し、ドライブが認識されていることを確認します。
- 3 国キーを押し、設定を保存してSetupプログラムを終了します。

メイン シャーシ ファンの交換

ファンの取り外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PCのカバーを取り外します(手順は22ページを参照)。
- 3 PC背面に立ち、ドライバの先でシャーシファンの固定用クリップを かるく内側に押し、ファンを持ち上げてシャーシから取り出します。



4 ファン コネクタをシステム ボードの MAIN_FAN ソケットから取り 外します。

ファンの取り付け

1 ファン コネクタをシステム ボードの MAIN_FAN ソケットに接続します。

注記

すべてのケーブルをファンから離し、ファンの動作中や次に記載する 作業中にケーブルがファンと接触しないように注意してください。

- 2 シャーシファンは、一方向にしか取り付けられません。上下各2つあるクリップ間の幅は上のクリップの方が下より狭くなっています。ファンクリップをそれぞれ対応する穴に合わせます。
- 3 カチっという音がしてしっかりと固定されるまで、ファンをゆっくりと下に押し下げます。
- 4 PCのカバーを取り付けます(23ページを参照)。電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。


電源装置の交換

警告

HP は、電源装置のアップグレードをサポートいたしません。以下の説明は、故障した電源装置の交換手順です。安全のため、交換する電源装置は HP サポート サービスが供給するものに限定してください。

電源装置の取り 外し

- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーを取り外します(手順は22ページを参照)。
- 3 内蔵の電源装置コネクタをすべて取り外します。
- 4 電源装置を固定しているシャーシ背面のネジ2本を外します。



5 電源装置のフロント部分を持ち上げ、手前に引き出して背面のヒンジから外します。


電源装置の取り 付け


- 1 新しい電源装置を挿入します。
- 2 外しておいたネジを締め、電源装置を固定します。
- 3 電源装置の内蔵コネクタを**すべて**取り付けます。
- 4 PCのカバーを取り付けます(23ページを参照)。電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。

システム ボードの交換

システム ボードを取り外す


- 1 ディスプレイとPC本体の電源をオフにします。電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PC本体のカバーとフロント ベゼルを取り外します (手順は22ページを参照)。
- 3 システムボードに接続されているケーブルをすべて取り外します。
- 4 フロントアクセス ケージを前方へ動かします(36ページを参照)。
- 5 古いシステムボードから、メインメモリ、プロセッサ、アクセサリカー ド等をすべて取り外します(本章参照)。
- 6 プロセッサ ソケット付近の4本のネジ を外します。
- 7 PC背面のAGPスロット近くのネジ (シャーシ外側)を外します。
- 8 PC背面のコネクタを損傷しないよう注意して、システムボードを取り出します。
- 9 システムボードの固定用ブラケットを外します。本ブラケットは、新しいシステムボードに取り付けます(46ページの「新しいシステムボードの取り付け」を参照してください)。






新しいシステム ボードの取り付け


- 1 固定用ブラケットを新しいシステムボードに取り付けます。
- 2 背面コネクタと対応するソケットの位置とを合わせながら、システムボードをシャーシ内に戻し、ガイドピンの上に降ろします。すべての留め具を正しく留めます。背面コネクタがソケット内にきちんと並んでいることを確認します。
- 3 ネジを締め、システムボードを固定します。



- 4 プロセッサ ソケット付近の4本のネジを締め、システム ボードをシャーシに 固定します。
- 5 フロントアクセスケージを元の位置にスライドして戻します(37ページを参照)。
- 6 システムボードから取り外しておいた ケーブルをすべて接続します。
- 7 新しいシステムボードに、メインメモリ、プロセッサ、アクセサリカード等すべてを取り付けます(本章参照)。



9 システムボードの取り付け終了後、BIOSをアップデートする必要があります。




注記

最新版のBIOSおよびBIOSのアップデートに関する情報は、次のWeb サイトで入手できます。 www.hp.com/go/kayaksupport

システム ボード スイッチ

設定に使用されるシステムボードのスイッチは10種類あり、1~10までの番号が付けられています。予約されている数字の設定は変更しないでください。システムが故障する原因になります。

スイッチ	デフォルトの 設定	設定内容
1-5	OFF	予約。デフォルトの設定を変えないでくだ さい。
6	ON	キーボードパワーオンが有効 「オフ」でこの機能は無効
7	OFF	ノーマルモードが有効 「オン」で再起動後 BIOS リカバリモード が有効
8	OFF	CMOSメモリを保持 「オン」で再起動後CMOSメモリをクリア
9	OFF	ューザおよびシステム管理者パスワード が有効 「オン」で再起動後パスワードをクリア
10	OFF	シャーシタイプを選択 オフ=デスクトップ



バッテリの交換


警告


バッテリは誤ってセットすると破裂する恐れがあります。安全のため、バッテリを分解したり、穴を空けたり、火中に投じたりしないでください。バッテリはバッテリの製造元が推奨している種類のものと交換してください。本PCに装着されているバッテリは、重金属を含有しないリチウム電池です。ただし、環境保護のため、使用済みのバッテリを廃棄する際は、一般のごみと一緒にしないでください。

お使いのPCの構成情報が消失してしまうことが続いた場合は、バッテリの交換時期が近づいています。バッテリは、電器店にてCR2032マンガンまたはリチウムボタン電池と指定してご購入ください。

バッテリを交換するには次の手順に従ってください。

- 1 PCの電源コード、LANケーブル、通信ケーブル等をすべて取り外します。
- 2 PCのカバーを取り外します。
- 3 古いバッテリを、固定用クリップの下からスライドさせて取り出します。





- 4 バッテリホルダに新しいバッテリを置きます。バッテリの向きが正しく、クリップでしっかり固定されていることを確認します。
- 5 PCのカバーを取り付け、電源コード、通信ケーブル等をすべて接続します。
- 6 Setupプログラムを実行して、PCの再設定を行います。

HP PC ワークステーションのトラブルシューティング

本章では、本PCワークステーションを使用する上での様々な問題の解決 方法を次の内容に沿って、簡単に説明します。

- 一般的なPCおよびハードウェア障害への対処方法
- HP e-DiagTools ハードウェア診断プログラムの使用方法
- HPイメージ作成/リカバリCD-ROMの使用方法
- よくある質問
- それでも問題が解決しないとき
- サポートを受ける前の準備

詳しくは、『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。本ガイドは、HPウェブ サイトからダウンロードできます。

ご利用になるには、http://www.hp.com/go/kayaksupport/にアクセスし、ドロップダウンリストから「HP Kayak XM600」を選択します。

PC が起動できないとき

PCが起動できないとき

PCの電源が入らない	
チェックポイント	対処方法
電源コードが正しく差し込まれていますか。	電源コードを正常に動作している別のコンセントとPCに接続 してください。

電源ボタンLEDが赤く点滅する		
チェックポイント	対処方法	
内部ハードウェア コンポーネントが正しく設置 されていますか。	次のHP Webサイトから『トラブルシューティング ガイド』を ダウンロードして、ご覧ください。 www.hp.com/go/kayaksupport	

パワーオン セルフ テストでエラーが発生する PC が起動せず、ノイズまたはビープ音がする	
起動時にオンスクリーン エラーメッセージやビープコードが表示された場合は、PCの設定に問題があります。	
チェックポイント	対処方法
ペローナン しょうこうレイース ナヤーレキ 部内部の	7-01BW-11/16281

パワーオン セルフテストでエラーを起こした設定部分 次の HP Web サイトから『トラブルシューティン グ ガイド』をダウンロードして、ご覧ください。

www.hp.com/go/Kayaksupport

ハードウェアに問題があるとき

モニタが正しく動作しない		
PCの電源ランプはついているのに、モニタに何も表示されない。		
チェックポイント	対処方法	
モニタの電源は入っていますか (LEDがオンになっている)。	モニタのLED信号(緑、オレンジ、点滅)の説明については、モニタ 付属マニュアルを参照してください。	
モニタの電源コードは正しく差し込まれてい ますか。	電源コードを正常に動作している別のコンセントとモニタに接 続してください。	
モニタの輝度やコントラストの設定は正しい ですか。	モニタの OSD (オンスクリーン ディスプレイ)、またはモニタ前 面の調整ボタンを使って設定内容を確認します。	
起動時に画像が表示されるが、しばらくすると消えてしまう。		
チェックポイント	対処方法	
PC側のモニタ設定はお使いのモニタと互換性がありますか。	Windows NT: 起動時のプロンプトでVGAモードを選び、解像 度をリセットしてください。	
	 Windows 95/98: PCを再起動します。HP画面が表示されたら、[F8] キーを押し、PCをセーフモードで立ち上げます。 [コントロールパネル]の[画面]をダブルクリックし、「ディスプレイの設定」をクリックします。スライダを調整して解像度を設定し直します。 	

キーボードが動作しないとき		
チェックポイント	対処方法	
キーボードのケーブルは正しく差し込まれていますか。	ケーブルをPC背面のキーボード用コネクタに差し込みます。	
キーボードが汚れていたり、キーが押されたままに なっていませんか。	すべてのキーの高さが同じで、押されたままのキーがない か確認してください。	
キーボード自体に問題はありませんか。	正常に動作することが確認されているキーボードと交換 するか、このキーボードを他のPCに接続して使ってみて ください。	
PCは起動するが、まだ問題が解決しない場合	e-DiagToolsを実行します。53ページを参照してください。	

マウスが動作しないとき		
チェックポイント	対処方法	
マウス ケーブルは正しく差し込まれていますか。	1 PC の電源をオフにします。 2 マウスケーブルを PC 背面の対応するコ ネクタに差し込みます。	
正しいドライバを使用していますか。HP製マウスを使用している場合は、専用のドライバが必要です。ドライバは、HPスクロールマウスに同梱されています。	次のHP Web サイトから最新のドライバをダ ウンロードしてください。 www.hp.com/go/kayaksupport	
マウスは汚れていませんか。	マウス ボールを掃除します。	
マウス自体に問題はありませんか。	正常に動作することが確認されているマウスと 交換するか、このマウスを他のPCに接続して 使ってみてください。	
PCは起動するが、まだ問題が解決しない場合	e-DiagToolsを実行します。53ページを参照してください。	

パワーオン セルフテストでエラ	ーが表示されるとき
対処方法	
PCの電源をオンに	するか、再起動します。
[Press F2 to enter Setu	ŋ] が表示されたら、[F2] キーを押します。

ブート前の診断テスト

PCが起動すると、BIOSはパワーオンセルフテスト(POST)を行い、ハードウェア構成に障害がないかを調べます。障害が見つかると、PCのモニタにエラーが表示されます。

ただし、エラーメッセージを表示することが不可能な状態(例えば、グラフィックスコントローラに障害が発生した場合など)では、代わりにブザー音を鳴らします。その後、連続したビープ音が聞こえます。

このような音が聞こえたら、ビープの数を数えてください。障害原因の検 出に役立ちます。

ビープの数	意味
0	システムに問題はありません。
1	プロセッサが不明か、正しく接続されていなかったり、ZIFソケットが正しく閉じられていない可能性があります。
2	電源のプロテクト モードに入っています。
3	メモリがないか、メモリ モジュールに障害が起きたか、互換性のない可能性があります。
4	グラフィックス カードに障害があります。
5	PnP/PCIの初期化に問題があります。
6	BIOSが壊れています。障害の回復手順を実行する必要があります。
7	システム ボードに問題があります。

メモリ(コード3)、ビデオカード(コード4)、PnP/PCI(コード5)エラーに対しては、e-Buzzerは15秒間のタイムアウトがあった時にのみ検出を行います。

ビープコードを聞き逃したとき

ビープコードがよく聞こえなかったり、聞き逃した場合は、電源ボタンを5秒間以上押し、PCの電源をオフにしてから、もう一度、信号音を確認します。

HP e-DiagTools ハードウェア診断ユーティリティ

HP e-DiagToolsは、ハードウェア関連の不具合を診断するための、正確で信頼性の高いユーティリティです。このユーティリティには、次のような機能があります。

- ハードウェアの構成内容をチェックし、システムが正常に機能している ことを検証する。
- ハードウェア コンポーネントを個別にテストする。
- ハードウェア関連の不具合を診断する。
- ハードウェアの構成情報を記録、表示する。
- HPのサポート担当者が不具合を迅速かつ効率的に解決できるよう、正確な情報を提供する。

このユーティリティについて詳しくは、HP Web サイトから『e-DiagTools ユーザーズ ガイド』(PDF 形式、Adobe Acrobat で表示できます)をダウンロードしてお読みください。

HP e-DiagToolsの入手方法

HP e-DiagTools は次の場所に収録されています。

- ハードディスク ドライブ内の専用ユーティリティ パーティション
- 本コンピュータ付属『イメージ作成/リカバリCD-ROM』
- HP DiagTools CD-ROM 次のHP Webサイトでお申し込みいただけます。

http://www.hp.com/desktops/diagtools

HP e-DiagTools をご使用になる前に

診断ユーティリティを実行する前に、まず、ハードディスクドライブのユーティリティパーティションを使用するか、CD-ROMオプションを使用するかなどの実行方法を決めてください。どちらもe-DiagToolsが持つ広範なテストを提供しますが、e-DiagToolsの全機能を実行できるのはハードディスクドライブからの起動時のみです。CD-ROMから診断テストを実行する場合は、CD-ROMドライブの起動優先順位をハードディスクより先に設定する必要があります。

HP e-DiagToolsを起動する

ハードディスク ドライブから起動する場合

- 1 作業中のアプリケーションをすべて終了します。
- 2 [スタート]メニューから、[シャットダウン]、[再起動する]の順に選択して、PCを再起動します。

3 HP PC ワークステーションのトラブルシューティング

HP e-DiagTools ハードウェア診断ユーティリティ

- 3 Kayakのスタートアップロゴが表示され、続いて、次のメッセージが数 秒間表示されます。
 - "Press <F10> to start hardware diagnostics or any other key to proceed".
 - ED キーを押して、HP e-DiagToolsを開始します。
- 4 e-DiagToolsが起動すると、ウェルカム画面が表示されます。画面に表示される指示に従って診断テストを実行します。

『イメージ作成/リカバリCD-ROM』または『HP DiagTools CD-ROM』から 起動する場合

- 1 CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、コンピュータを再起動します。
- 2 B キーを押して、CD-ROMを最初のブートデバイスとして選択します。
- 3 PCが CD-ROMから起動します。 『イメージ作成/リカバリ CD-ROM』を使用している場合は、メニューが表示されます。e-DiagToolsを実行するオプションを選択します。
- 4 e-DiagToolsが起動して、ウェルカム画面が表示されます。画面に表示される指示に従って診断テストを実行します。

このユーティリティは、診断テストを行う前に、システムの全ハードウェア構成を自動的に検出します。

サポート チケットを作成する

システム構成とテスト結果を正確に記録するために、サポート チケットを作成してください。サポート チケットはお使いのPCに関する重要な情報を含むテキスト形式のファイルです。HPサポート エージェントがお客様をサポートする際の大事な情報になります。

ハードディスク ドライブから e-DiagToolsを実行する場合は、お使いのPC がTCP/IP (インターネット)プロトコルを設定したLANに接続されていれば、サポート チケットを e-DiagTools 実行時に直接電子メールで送信することができます。

CD-ROMから HP e-Diag Tools を実行する場合は、サポート チケット ファイルをハードディスクまたはフロッピーディスクのどちらにでも作成できます。

サポート チケット ファイルは、「Support Ticket Viewer」プログラムを使って表示することもできます。

イメージ作成/リカバリCD-ROM

本PC付属の『イメージ作成/リカバリCD-ROM』(PC Image Engineer)を使用すると、コンピュータを工場出荷時の構成に戻したり、オペレーティングシステムを変更、再構成したり、ドライバやその他の出荷時にプリインストールされたソフトウェアを再インストールできます。本CD-ROMに収録されているマニュアルや操作ガイドを参考にしながら、ドライバやソフトウェア ユーティリティを使用してプリインストールされているソフトウェアのすべて、またはその一部を復元することができます。

リカバリの種類

『イメージ作成/リカバリCD-ROM』には、次のような機能があります。

- フルリカバリ:出荷時に提供されているオペレーティングシステム、ドライバ、ユーティリティ、特別なディスクパーティションを復元します。フルリカバリを行うと、マスターブートレコードに存在するコンピュータウィルスも自動的に消去されます。ただし、フルリカバリを行うとハードディスクが再フォーマットされるので、フルリカバリを行う前に、できるだけデータファイルやソフトウェアを保存しておくことをお勧めします。
- ミニマルリカバリ: SCSIハードディスクにアクセスするために、オペレーティングシステムと SCSIドライバのみを復元します。
- パーシャルリカバリ: CD-ROMの「閲覧可能な」エリアに収録されているドライバを個別に復元します。
- OSマスタファイルのコピー:ドライバを追加インストールするとき、オペレーティングシステムの入っているメディアをセットするように指示された際に使用します。
- HP e-DiagTools: システム構成と動作状態を検証します。53ページを参照してください。

注記

『イメージ作成/リカバリCD-ROM』を使用して行う操作の一部には、ハードディスク内の内容を消去してしまうものが含まれます。CD-ROMを使用する前に、データや個人用ファイルのバックアップを必ずとっておいてください。

使用前の準備

リカバリ、アップグレード、ダウングレードを行う前に、それぞれの用途に応じたチェックリストを作成すると便利です。Setupプログラムを変更するには、管理者パスワードでログオンする必要があります。また、変更した内容は書きとめておくことをお勧めします。

イメージ作成 / リカバリ CD-ROM

リカバリ、アップグレード、ダウンググレードを実行する

- □ CD-ROM のラベルを見て、お使いの PC 専用の CD-ROM であることを 確認します (CD-ROM はご使用のモデル以外には使用できません)。
- □ 必要に応じてデータファイルとソフトウェア アプリケーションを保存します。
- □ BIOS は最新バージョンに更新しておくことをお勧めします。
- □ Setupプログラムの設定: BIOS レベルのパスワードをすべてクリアします。Security メニューの[Hardware Protection] 全項目を[Enabled] または[Unlocked] に設定します。[Booting from the CD-ROM] も有効に設定します。Boot メニューの[Boot Device Priority List]で、ハードディスクドライブよりも先にCD-ROMドライブからブートできるように設定しておきます。
- □ Microsoft 社の『Certificate of Authenticity』(出所に関する証明書)が付属していることを確認します(通常 PC 側面にラベルとして貼付)。

HP e-DiagTools を実行する

- □ CD-ROM のラベルを見て、お使いの PC 専用の CD-ROM であることを 確認します (CD-ROM はご使用のモデル以外には使用できません)。
- □ ハードディスク ドライブよりも先に CD-ROM ドライブからブートで きるように設定しておきます。

フルリカバリを行う

フルリカバリは、ハードウェア構成内容によって、約30分から2時間かかります。

注記

このリカバリを行うと、ハードディスク ドライブ(プライマリ パーティション)のすべてのデータを消去してしまいます。実行前に、すべてのデータとソフトウェアをバックアップしておいてください。

- 1 オペレーティング システムをシャットダウンし、PCの電源を切ります。
- 2 PCを出荷時構成に戻すため、本PCのご使用開始後に取り付けた、標準 添付以外のコンポーネントをすべて取り外します。
- 3 リカバリ CD-ROMをCD-ROMドライブにセットして、PCを再起動します。
- 4 ® を押して、最初の起動デバイスとして、CD-ROMを選択します。
- 5 コンピュータがCD-ROMから起動し、DOS形式のメニューが表示されます。ハードディスクドライブの復元を行うオプションを選択します。必要に応じて、[Partitioning & Formatting]メニュー項目を設定する必要があります。このメニューには、次の2つのオプションがあります。
 - Automatic(推奨)
 - Custom (上級ユーザー用)

特に必要でなければ、[Automatic]を選択してください。

- 6 画面に表示される指示に従います。
- 7 最初にハードディスクドライブがフォーマットされます。この際、システムは何度かリブートします。これは正常な処理ですので、そのまま続行します。操作が完了したことを告げるメッセージが表示されるまでしばらくお待ちください。
- 8 リカバリ CD-ROMを CD-ROM ドライブから取り出します。
- 9 オペレーティング システムとドライバのインストールが終了します。 この時点で、オペレーティング システムの設定を行います。

フル リカバリを完了する

フルリカバリにより、工場出荷時のディスク イメージが復元されます。ただし、次のWebサイトから最新のバージョンをダウンロードして、ドライバを更新しておくことをお勧めします。

www.hp.com/go/kayaksupport

また、アクセサリボードを増設していた場合、これらのドライバをインストールすることも必要です。フルリカバリを行う前に保存しておいたデータファイルやソフトウェアアプリケーションも、ハードディスクドライブに復元してください。

ミニマル リカバリ

オペレーティングシステムのみを復元する場合は、上記の指示に従い、ステップ 5で、ミニマルリカバリを実行するオプションを選択します。

ミニマル リカバリでは、本PCに添付されていた Service Packをインストールします。 Service Pack は、あとで、アンインストールすることが可能です。

本PCワークステーションにSCSIドライブが設置されていない場合、"At least one service failed to start" (起動に失敗したサービスが1つ以上あります)というメッセージが表示されます。このような場合は、[コントロールパネル]、[SCSI]を選択して、ドライバを削除できます。

リカバリ作業を完了する際に、HPが推奨するドライバ(Webサイトからダウンロード可能)、または他社のドライバをインストールする必要があります。

パーシャル リカバリを行う

オペレーティング システムの実行中に、リカバリ CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。リカバリ CD-ROMでは、ウェブ ブラウザを使用してCD-ROMに収録された必要なドライバを見つけることができます。また、Windowsエクスプローラを使用して、ドライバが収録されているディレクトリを参照し、指定することもできます。

ドライバをインストールする際は、Readmeファイルに記載されたインストール手順を参照してください。

よくある質問

Q: オペレーティング システムの再インストールはどのように行いますか。

A: PC Image Engineer というタイトルが付いている、本PC に付属の『イメージ作成/リカバリCD-ROM』を使用してください。

Q: PCの動作が異常に遅く、おかしなメッセージが表示されます。

A: ウィルス感染の可能性があります。PCに付属のウィルス対策ユーティリティを実行してください。

それでも問題が解決しない場合、PCのBIOSを更新してください。BIOSとアップデート手順は、HPサポート専用Webサイト

www.hp.com/go/kayaksupport からダウンロードできます。

作業中以外のアプリケーションを閉じて、PCに負荷をかけないようにしてください。パフォーマンスモニタについては、お使いのオペレーティングシステム付属のマニュアル(オンラインまたは印刷物)を参照してください。

Q:新しいソフトウェアをインストールしてからPCの動作がおかしくなりました。対処方法を教えてください。

A: 原因と思われるソフトウェアをアンインストールしてみて、PCが正常な状態に戻るかどうか確認してください。問題が解決しない場合、ソフトウェアの製造元に問い合わせ、互換性に関する問題がないかどうか確認してください。

Q: (Windows NT、Windows 95、Windows 98に) サウンド カードを追加インストールする場合、組み込みのサウンド機能を無効にする方法を教えてください。

A: HP Setup プログラムの[Advanced]メニューで[Audio]項目を無効に設定してください。17ページの[HPサマリ画面の表示」を参照してください。

Q: 本PCにプリロードされているすべてのオペレーティング システムで USBハードウェア デバイスが使用できますか。

A: いいえ。USB がサポートされているのは、Windows 95、Windows 98、Windows 2000だけです。

Q: このPCは2000年問題に対応していますか。

A: すべてのHP PCワークステーションは2000年への遷移を速やかに処理できるように設計されています。詳細については、次のHP 2000年問題専用Webサイトをご覧ください。www.hp.com/year2000

Q: アプリケーションの使用中に、メモリを解放するように指示するメッセージが表示されました。解放する方法を教えてください。

A: 作業中以外のアプリケーションをすべて終了します。 ハードディスクに残っている不要なファイルをすべて削除します。

O: 最新のHPドライバの入手先は?

A: www.hp.com/go/kayaksupportにアクセスしてください。

それでも問題が解決しないときは?

『トラブルシューティング ガイド』を参照してください。本ガイドは、次のHPサポート専用Webサイトからダウンロードできます。

www.hp.com/go/kayaksupport

その他のアドバイス

- PCを再起動して問題が解消していないかどうか確認します。
- HP e-DiagToolsを実行します。サポートを受ける際に必要な、本PCのハードウェアプロファイル(サポートチケット)を作成して、サポート窓口までファックスまたは郵送してください。e-DiagToolsの使用方法については、53ページを参照してください。
- 問題の対処方法が記載されていないかどうか、次のHPサポート専用 Webサイトをご覧ください。www.hp.com/go/kayaksupport
- PCのBIOS (Basic Input/Output System)を更新します。本PC用の最新BIOSとアップデート手順は次のHPサポート専用Webサイトwww.hp.com/go/kayaksupportからダウンロードできます。
- サポートを受ける際に正確な説明ができるよう、問題の内容を詳しく書きとめてください。60ページの「サポートを受ける前の準備」を参照してください。
- 問題の発生原因について調べておいてください。
- 電話サポートを受ける際は、可能であればPCを起動し、すぐに使用できる状態にしておいてください。
- HP販売代理店またはHPサポートまでご連絡ください。電話が込み合う ピーク時間(昼前と夕方)は避けるようお勧めします。詳細については、 『HP クイック ユーザーズ ガイド』をご覧ください。HPが実施するサー ビスとサポートについては、次のWebサイトにも詳しく記載されてい ます。www.hp.com/go/kayaksupport

サポートを受ける前の準備

サポート担当が速やかに効率良く問題を解決できるように、次に挙げる 情報をメモしておいてください。

PCに関する説明		
モデル番号	本PC右側面のラベルをご覧ください。	
シリアル番号	本PC右側面のラベルをご覧ください。	
メモリ		
• インストールされているMB数	・ メモリの容量はスタートアップ時に [F2] キーを押すことにより、Setupプ	
• HP製メモリか、その他のメーカー のメモリか	ログラムの [Main] メニューに表示されます。 • HP製でないメモリとの互換性に問題がある場合があります。HPでサポートし、推奨するのは、HPのメモリ モジュールに限ります。	
	不具合に関する質問	
症状について簡単にメモしてくださ	l'。	
発生頻度	問題が発生する頻度はどの程度ですか。	
動作状態	PCが正常に動作していた期間はどのくらいでしたか。	
PCに最近加えた変更	最近、PCに対して何らかの変更を行いましたか。	
ハードウェア構成		
ご使用のBIOSバージョン	BIOSのパージョンは、スタートアップ時に [F2] キーを押すことにより、 Setupプログラムの [Main] メニューに表示されます。	
BIOSのパラメータを何か変更し ましたか。	問題はSetupプログラムでBIOSに変更を加えた後に起きましたか。	
増設したカード(LAN、サウンド、 SCSIカードなど)の使用スロットと 割り込みの一覧をご用意ください。	この作業は割込みの競合を調べるためです。e-DiagToolsを実行して、IRQを確認することができます (53ページを参照)。	
オペレーティング システム		
現在使用中のオペレーティング システムは本PCにプリインストールされていたものですか。		
違う場合、オペレーティング システムのバージョンは?	[スタート]メニューから[設定]→[コントロール パネル]を選び、[システム] アイコンをクリックします。[システム]の下にオペレーティング システムの バージョンが表示されます。	
オペレーティング システム エ ラーを示すメッセージの有無	エラー メッセージの詳しい内容を書きとめておいてください。	
ブート(POST:パワーオン セルフ テスト)エラーの有無。POSTは、 インストールされているコンポー ネントをすべてチェックします。	POSTで検出されたエラーはすべて画面に表示されるか、ビープコードで通知されます。	

索引

数字 2000 年問題, 58 2 基めのプロセッサ 取り付け, 24 B BIOS のアップデート, 59 BIOS リカバリモード システム ボード スイッチ, 47	PC ワークステーションの梱包を開ける,11 S Setup プログラム 起動,17 使用,17 設定内容をチェックする,16 サマリ画面の表示,16 U
C CD-ROM ドライブ 取り付け,38 取り外し,38 Certificate of Authenticity Microsoft,56 CMOS メモリ システム ボード スイッチ,47 CPU ブラケット,46	URL 2000 年問題専用サイト,58 HP TopTools,20 HP 製ドライバ,58 Kayak サポート Web サイト,50 ソフトウェアとドライバのダウンロード,20 ダウンロードできるマニュアル,9 USB デバイス,58
D DualExpress!, 26 H	アップデート BIOS, 59 安全上の注意, 7
HP DualExpress! 使用,26 HP e-DiagTools,53,55 起動,53 使用前の準備,53 入手方法,53 HP TopTools,20 HP イメージ作成/リカバリ CD-ROM,49 HP マスターキーロック,21	い イメージ作成 / リカバリ CD-ROM HP e-DiagTools の実行, 56 使用前の準備, 55 パーシャル リカバリ, 57 フルリカバリ, 56 フルリカバリの実行, 57 ミニマル リカバリ, 57 リカバリ, 56 使用可能な機能, 55 インフォメーションとヘルプ, 8
IDE	か 拡張キーボード 目的,15 カバー 取り付け,23 カバーの取り外しと取り付け ご使用上の注意,6 管理機能,20 き キーロック,21 キーボード トラブルシューティング,51 キーボードパワーオン システムボードスイッチ,47

技術情報	₹
消費電力,10	ソフトウェア
物理的特徵,10	初期化,14
起動	ライセンス契約 , 14
HP e-DiagTools, 53	ダウンロード,20
PC ワークステーション,13	_
PC ワークステーションを始めて起動する , 13	た。
Setup プログラム , 17	大容量記憶装置 取り付けの完了,42
と停止,13	ダウンロードできるマニュアル,9
l)	グリンロート (さるマニュノル, 9
<u>警</u> 告	て
感電の防止,6	デュアル プロセッサ
恋电の例立,0	Windows 2000 の設定 , 25
Ξ	Windows NT4.0 の設定 , 26
交換	電源コード
CD-ROM ドライブ , 38	ご使用上の注意,6
システム ボード , 45	電源装置
電源装置 , 44	交換,44
ハードディスクドライブ ベイとスピーカ アッ	ح
センブリ,40	ドライバ
バッテリ,48	最新の HP 製ドライバ , 58
フロッピーディスク ドライブ,39	ダウンロード,20
リアファン,43	トラブルシューティング
ご使用上の注意	PC が起動しない、50
安全上の注意,7	アドバイス,59
カバーの取り外しと取り付け,6	よくある質問 , 58
電源コード,6	取り付け
マルチメディア モデル,6	CD-ROM ドライブ ,38
固定用ブラケット,45	アクセサリ カード, 29
5	1 基めのハードディスク ドライブ,34
サウンド機能を無効にする,58	システム ボード,46
サマリ画面	大容量記憶装置,30
現在の構成を表示する,16	2 基めのハードディスク ドライブ , 35
1	フロント アクセス ケージのアクセサリ , 36
	メモリ モジュール , 27
システム ボード 取り外し、45	取り付けの完了
取りかし,40 システムボードスイッチ,47	CD-ROM ドライブ , 42
システム ボード ブラケット ,45	CD-RW ドライブ , 42
終了	DVD ドライブ , 42
PC ワークステーション , 14	SCSI ドライブ , 42
使用	フロッピーディスク ドライブ,42
HP DualExpress!, 26	取り外し
初期化	電源装置,44
ソフトウェア , 14	ハードディスク ドライブ ベイとスピーカ アッ
シングルプロセッサ システム , 24	センブリ,40
診断テスト	取り外しと取り付け
ハードウェアの不具合,53	アクセサリカード,29
	1基めのハードディスク ドライブ ,34

プロセッサ,24 フロントベゼル、22 に 人間工学的アドバイス 入手方法.9 は ハードウェアの不具合 診断テスト,53 ハードウェアの取り付けと交換,21 ハードディスク IDE, 31 ハードディスク ドライブ 1基めの取り外し、34 ハードディスク ドライブ ベイとスピーカ アッセンブリ 交換,40 バッテリ 交換 48 パワーオンセルフテスト (POST) 画面,14 ふ ブラケット システム ボードの固定,45 プロセッサ 2基めの取り付け、24 フロッピーディスク ドライブ 交換,39 フロント アクセス ベイ デバイスの取り付け,36 フロントベゼル 取り付け,23 マルチプロセッサシステム,24 マルチメディア モデル ご使用上の注意,6 め メモリ 取り付け,27 ŧ, 問題 PC が起動しない,50 POST エラー、51 よくある質問,58

交換,43 ろ ロック (カバー), 21

リア ファン